



# Instruktion Fiversätra Brandspruta



CENTRIFUGALPUMP SANMIT HT 112

## 1. Fyll pumphuset med vatten



Fyll även sugslangen med vatten innan den ansluts

## 2. Öppna bensinkranen (skjut spaken mot bensintanken)



## 3. Ställ chokereglaget i läge choke (skjut spaken ifrån bensintanken)



## 4. Ställ gasreglaget i läge halvgas



## 5. Ställ tändningen i läge 1/På



## 6. Dra igång pumpen

